от сетевого контроллера
или от предыдущего
прибора, подключенного
к сетевому контроллеру

к следующему прибору,
подключенному к
сетевому контроллеру

Подключение
источника
питания U2

Подключение
источника
питания U1

РИП-12(24)
+12(24)
0V

Подключение источника аудиосигнала (Звук)

Включение внешнего оповещения (Вкп)

Подтверждение включения оповещения (Квитирование)

Подключение оконечного резистора

Подключение оконечного резистора

GND B A

GND +U GND +U

"Микрофонная консоль-20"

XP4 XP9 XP7 XP8 XP6 XP2 XP1

XS1

Линейный
вход ГО и ЧС

RS-485
порт 2

RS-485
порт 1

Ethernet
порт 2

Ethernet
порт 1

XT2 XT1

Ethernet
до 100 м

Ethernet
порт

"Рупор-300"

Преобр.
"Ethernet-FX"

Зона №1

ВОЛС
до 40 км

Преобр.
"Ethernet-FX"

Ethernet
до 100 м

Ethernet
до 100 м

Ethernet
до 100 м

Ethernet
порт 2

Ethernet
порт 4

Ethernet
порт 6

Ethernet
порт 8

Сетевой коммутатор "BOLID SW-108"
("BOLID SW-104", "BOLID SW-204", "BOLID SW-216",
"BOLID SW-224", "BOLID SW-324")

Ethernet
порт 1

Ethernet
порт 3

Ethernet
порт 5

Ethernet
порт 7

Ethernet
до 100 м

Преобр.
"Ethernet-FX"

Ethernet
до 100 м

Ethernet
до 100 м

Ethernet
порт 1

Ethernet
порт 2

Ethernet
порт

Преобр.
"Ethernet-FX"

"Рупор-300" вер.2.х

"Рупор-300"

Зона №2

ВОЛС
до 40 км

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема подключения "Микрофонная консоль-20" к интерфейсу RS-485 и Ethernet с функцией резервирования

Стадия	Лист	Листов

ЗАО НВП "БОЛИД"
г. Королев Московской обл.,
ул. Пионерская, д.4.

Формат А2